

TANK パニアバッグ 取り付け説明書

※注意事項※

- ・この説明書を取り付け前に必ずお読みください。
- ・取り付ける作業を行う前に、ガソリタンクやバックに汚れや泥がついていないか確認してください。汚れが付いている場合は汚れを落としてからバックを取り付けて下さい。
- ・取り付け完了後は、必ずテスト走行を行いバックの位置や、ベルトの緩みを必ず確認して下さい。
- ・別紙、Wolfman Motorcycle Luggage 取扱説明書も必ずお読み下さい。

取り付け完成写真



このバッグは、以下の3種類のベルトで取り付けされます。

バッグ前側のベルト1本（左右合計2本）

バッグ後ろ側のベルト1本（左右合計2本）

左右のバッグを連結する2本のベルト

STEP 1 位置決め

連結する2本のベルトの間にタンクキャップが位置するようにバッグを置きます。

2本のベルトはタンクやシュラウドの幅に合わせて調整します。

STEP 2 前後ベルトの固定

前側のベルトをガソリタンクより前側の位置で取り付けを行って下さい。

後ろ側のベルトはステップより上、ガソリタンクより下のフレームに回して取り付けます。

4本全てのベルトを均等に引っ張り、バックを固定したら取り付け完了です。

Point

- ・取り付け時、ホース類、ワイヤー類などには絶対に取り付けを行わないで下さい。
- ・出来る限り、左右の取り付けベルトの長さを均等にして下さい。
- ・左右の長さが違うとベルトが緩みやすくライディングの妨げとなる可能性が有ります。
- ・ハンドルを左右に動かしバックと接触が無いかを確認して下さい。

※走行前に下記の事を確認して下さい※

- ・走行前にベルトの緩みが無いか、こまめに確認し必要であればその都度各ベルトを引き調整をして下さい。
- ・取り付けベルトの余りの長さが極端に長い場合は、ハサミでカットする事をお勧めします。切り口はライターで軽くあぶり、ほつれないように処理して下さい。(ライターはガソリタンクの近くで使用しないでください)