

Enduro Tool Bag

付属品

- ・ バック本体
- ・ ベースプレート
- ・ 取り付けボルト・ワッシャー・ナット×4

取り付け前のご注意

- ・ この説明書は、バックを取り付ける前に必ずお読みください。
- ・ 走行前には必ずボルトの緩みを確認して下さい。振動でボルトが緩むことが有ります。ボルトが緩んだまま走行を致しますと、事故を引き起こす可能性がございます。また、後続車への、事故を誘発させてしまう可能性がございます。
- ・ リアフエンダーに穴あけをする際は、あらかじめ固定するボルトの位置をマークしてから、穴あけを行ってください。(穴あけ時は、十分にご注意ください)
- ・ ご自身で穴あけが出来ない場合は、お近くのバイクショップで作業を依頼して下さい。

取り付け完成写真



STEP 1 バック取り付け

リアフェンダーに、ベースプレートの穴位置に合わせて穴を開けます。
穴を開けたら、付属品のボルト、ワッシャー、ナットで固定します。

ベースプレートを車体側に固定したら、ベースプレートのベルクロとバック本体のベルクロを合わせて固定します。

ベースプレートについているバックルを本体のベルトにループさせ、バックを固定します
(取り付け完成写真)

最後に、バック本体をしっかり固定させる為にストラップを引っ張り、調整します。

※走行前に下記の事を確認して下さい※

- ・走行前にベルトの緩みが無いか、こまめに確認し必要であればその都度各ベルトを引き調整して下さい。
- ・ベースプレートを固定しているネジ4本の増し締めを走行前に必ず確認して下さい。
- ・極端に重すぎる荷物はリアフェンダーが重さに耐えられない可能性がありますので入れないで下さい。
- ・バックの大きさに対して荷物が少ない場合はコンプレッションベルトを引き、バックの中の荷物が動かないように調整して下さい。