

このたびはモバイルワーミング製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を使用される前に本書を必ず熟読いただき、大切に保管ください。

## ■商品内容

- ・製品本体 …… 1セット
  - ・リチウムイオンバッテリー / 7.4V 2.2A …… 1セット
  - ・バッテリー充電器 …… 1個
  - ・取扱説明書（本書） …… 1通
- ※インナーシャツ単体商品にはバッテリー及び充電器は付属しません。

## ■ご使用上の注意


- ・低温やけどに注意ください。低温やけどとはすぐにやけどを負うほど熱くない低温熱源でも、長時間接触することにより自覚症状がないまま起こるやけどです。ヒートパネルが当たる部分の皮膚の状態を定期的を確認し、熱いと感じる場合は温度を調節するか電源を切ってください。特に外気温がそれほど低くならない時期や春先の使用の際は十分に注意して使用してください。
- ・高温での長時間の連続使用は低温やけどの恐れがあります。定期的に指や手の状態をご確認ください。
- ・幼児が使用する際は必ず大人の管理下のもとでご使用ください。
- ・バッテリーは防水ではありません。バッテリーは製品本体内側のバッテリー保管ポケットに入れ、コネクター部分に水分やほこりが付着しないようにして下さい。
- ・付属の充電器以外での充電は行わないでください。
- ・バッテリーの取り外しは必ずコネクター部分をもって取り外して下さい。
- ・コネクターやバッテリーの外装、配線等に損傷がみられる場合は直ちに使用を中止してください。
- ・バッテリーを乱暴に扱わないでください。落下等の衝撃を与えバッテリーに傷や歪みが生じた状態で充電や使用を行った場合、発熱、爆発、発火、感電等が発生する恐れがあります。
- ・バッテリーを火中に投げ込まないでください。爆発します。
- ・製品本体、バッテリー、充電器の分解や改造は禁止します。
- ・製品に異常および不具合、トラブルや故障が発生した場合は、直ちに使用を中止し、ジャベックスサポートデスクまでお問い合わせください。
- ・バッテリーを廃棄する際はお住まいの自治体の規則に従い、定められた方法で廃棄処理を行ってください。

## ■ご使用方法

### ●バッテリーの充電方法（バッテリーは約500回充電可能）

- 1、充電器をコンセントに差し込みます。
- 2、バッテリーを充電器に接続します。
- 3、赤のLEDが点灯し充電が開始されます。
- 4、LEDが緑色になると充電完了です。（フル充電まで4時間半から6時間かかります）

充電済のバッテリーを製品本体のコネクターに接続し、ポケットに収めます。またメンズベストとレディースジャケットは胸部にもスイッチがあります。バッテリーの小型ジャックにもう一つのポケット内コネクターに接続すれば胸部のスイッチでも電源オンオフ、温度調整が可能です。操作方法は後述の“コントロールボタンの操作方法”と同じです。



### ワンポイント

- ・バッテリーは残量に関係なく充電できます。付属しているリチウムイオンバッテリーは充電の前に残量を使い切る必要はありません。


- ・充電完了後は自動的に充電が終了します。充電後バッテリーを充電器につなげたままでも、バッテリーが損傷することはありません。
- ・バッテリーは収納ポケットより取り出して充電してください。バッテリーを製品本体に装着したまま充電は行わないでください。
- ・充電作業は安定した場所で行ってください。
- ・可燃物の近くでは絶対に充電作業をしないでください。
- ・湿度の高い場所、水のかかる可能性のある場所で充電作業をしないでください。

### ●コントロールボタンの操作方法

本製品は一つのボタンで電源オンオフと4段階の温度調節を行います。

- ・電源オン  
コントロールボタンを長押し（約3秒）すると電源が入りLEDが点灯します。
  - ・電源オフ  
コントロールボタンを長押し（約3秒）すると電源が切れLEDが消灯します。
  - ・温度調節方法  
コントロールボタンを押すことにより下記の順番で温度レベルが上昇します。
- | 温度レベル     | バッテリー持続時間  |
|-----------|------------|
| レベル1 25%  | 32°C 10時間  |
| レベル2 50%  | 40°C 5時間   |
| レベル3 75%  | 48°C 3時間   |
| レベル4 100% | 58°C 2.5時間 |

※レベル4よりコントロールボタンを押すと、レベル1に戻ります。



### ●温度設定の目安

- ・気温が10°C～17°Cの場合 → レベル1かレベル2に設定してください。
  - ・気温が10°C以下の場合 → レベル3かレベル4に設定してください。
- ※レベル4の場合はバッテリーの持続時間が短くなりますのでご注意ください。  
※暖房の効いた室内では電源をオフにすることをお勧めします。

## ■お手入れと保管について

- バッテリーを外し漬け置き洗いでやさしく、中性洗剤を用いて洗濯してください。コネクター部分は水に濡れないようにしてください。洗濯後は風通しの良い場所で自然乾燥させてください。商品を絞ることは禁止です。ヒートパネルを損傷させる可能性があります。また漂白、乾燥機の使用、ドライクリーニング、アイロンがけは禁止です。
- リチウムイオンバッテリーは取り扱い方法を誤った場合、火災、爆発などの事故の原因となりますので、下記の保管方法をよく読み、正しい方法で保管してください。
- ・シーズンオフなど長期間使用しない場合や、冬季の使用期間中でも長時間使用しない場合はバッテリーを製品本体から外して保管してください。
- ・バッテリーを保管する場合は50%～60%の充電量で保管してください。（バッテリーを使い切り、約2時間半の充電時間です）
- ・満充電でのバッテリー保管はおやめください。バッテリーの寿命が短くなります。
- ・バッテリーは高温多湿にならない場所で保管してください。

## 株式会社 ジャベックス



サポートデスク TEL.03-3773-7633  
（月曜日～金曜日※祝日を除く 9:00～17:00）

〒143-0023 東京都大田区山王 2-1-8 山王アーバンライフ 721  
Eメール info@japex.net ホームページ <http://www.japex.net>